

[offen] WLAN Fehler

Beitrag von „Rasini“ vom 30. März 2019, 19:54

Hallo Bellini

Was meinst du in den "Fortgeschrittenen"? Proxy?

Finde nur das ober Menu.

Wenn ich im Oberen Menu auf das WLAN drücke. kommt nach einer Zeit ein Fenster "Internetverbindung auswählen"

Dort kann ich auf die Mobileverbindung oder WLAN drücken nur passiert beim WLAN nichts.

Unten im Fenster steht noch WLAN ist ausgeschaltet. Darunter steht WLAN einschalten. Nur passiert nichts wenn ich darauf drücke.

Mein WLAN Router ist so eingestellt, dass er sichtbar ist und von neuen Geräten gefunden werden kann.

Mein Sony sucht gar nicht.